


# GL96 SENSOR ALARM

Αυτό το προϊόν είναι ανιχνευτής υψηλής ευαισθησίας με τεχνολογία SMT. Η ανίχνευση γίνεται σε όλους τους άξονες: πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά. Χρησιμοποιεί τις υπέρυθρες ακτίνες ως σήματα ελέγχου. Όταν ο άνθρωπος εισέλθει σε πεδία ανίχνευσης, θα ξεκινήσει το ηχητικό σύστημα (dingdong, συναγερμός) για να γίνει αντιληπτό ότι άτομο εισέρχεται στα πεδία ανίχνευσης. Το εύρος χρήσης του είναι ευρύ και η τοποθέτησή του είναι εύκολη.

## Χαρακτηριστικά:

- Το εύρος ανίχνευσής του είναι μεγάλο και η εγκατάσταση είναι εύκολη (μπορεί να στερεωθεί με βίδα ή κόλλα διπλής όψης)
- Έχει διπλή λειτουργία (dingdong) και συναγερμού
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, να τοποθετηθεί οριζόντια, κάθετα ή ακόμα και πάνω σε έπιπλα.
- Μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα μετά την εγκατάσταση και η εμβέλεια του είναι μεγάλη.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Τάση λειτουργίας: DC 9V

Απόσταση ανίχνευσης: 8m (max)

Εύρος Ανίχνευσης: 60°

Λειτουργίες: alarm/off/chime

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20~40°C

Υγρασία περιβάλλοντος: <93 %RH

Ταχύτητα ανίχνευσης κίνησης: 0.6~1.5m/s


Κατανάλωση: 0.15mA

Χρόνο-καθυστέρηση: 5s

Ένταση ήχου: >60db

## Εγκατάσταση και χρήση:

- Ανοίξτε ελαφρά τις δύο πλευρές του στηρίγματος προς τα έξω, αφαιρέστε το σώμα του αισθητήρα
- Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας στον αισθητήρα, τοποθετήστε την μπαταρία 9v σε αυτό και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μετά από 30 δευτερόλεπτα.



## Λειτουργία διακόπτη:

ALARM: Γυρίστε το "OFF" στο "ALARM" και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.

Ο χρόνος συναγερμού είναι 5s. Θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν διαβάσει κίνηση μετά από 1Min.


OFF: Ο αισθητήρας δεν λειτουργεί.

CHIME: Γυρίστε "OFF" σε "CHIME" και θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα δώσει dingdong ήχο για 5s.

Θα ενεργοποιηθεί ξανά μόνο όταν διαβάσει κίνηση μετά από 1Min.

## Σημειώσεις:

- Μην χτυπάτε τον αισθητήρα και το τζάμι του με σκληρό αντικείμενο
- Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα στο φως του ήλιου, στη βροχή και σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία
- Μη τοποθετείτε τον αισθητήρα κοντά σε πηγές θερμότητας και αέρα.
- Αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε την καταστροφή του αισθητήρα εάν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Το GL96 δεν αποτελεί συναγερμό, έχει περιορισμένη ένταση συναγερμού και δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν συμβεί κάποιο απροσδόκητο γεγονός.